



Guide de démarrage

Fonctionnement du bouton tactile :



Touch Area

Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.
Appuyez brièvement pour basculer entre les deux modes d'éclairage : Croissance ou Floraison

- Mode « Croissance » : LEDs de couleur bleu, rouge et blanc
16 heures d'éclairage et 8 heures de repos
- Mode « Floraison » : LEDs de couleur rouge et blanc
16 heures d'éclairage et 8 heures de repos

Le potager s'allumera chaque jour à la même heure et s'éteindra automatiquement à la fin de son cycle d'éclairage. L'heure à laquelle vous l'allumez la première fois fait office d'heure d'allumage quotidien. Pour un épanouissement total de vos plantes, gardez le panneau lumineux à une distance d'environ 5 à 7 cm au-dessus de plante la plus haute pour vous assurer qu'elle reçoit la bonne quantité de lumière.

La pompe fonctionne en alternance 30 minutes toutes les heures.

Garantie :

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison. Toutefois, cette garantie prendra fin si le produit a été mal utilisé, endommagé par accident ou lors de toute autre utilisation inappropriée.

Fabriqué en R.D.C.
Distribué par BIOPONIS, 150 rue Arnela Earhart, F-34430 SAINT JEAN DE VEDAS

CE
TCT 210628E901C



Contenu :

Réservoir avec indicateur de niveau
Couvercle et bouchon de réservoir
Panneau lumineux à LEDs avec bouton tactile « Touch Area » et bras télescopique
Paniers (x5) et capsules de germination (x5)
Adaptateur 110-240V AC et cordon

Caractéristiques :

Tension d'alimentation : AC 110-240V
Tension de fonctionnement : DC 5V
Puissance : 10W
Dimensions : 220x135x(110-415) mm
Volume du réservoir : 1,5 L

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre potager :

1. AVERTISSEMENT - pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles débranchez la prise avant de démonter ou de nettoyer des pièces.
2. Veuillez prendre les précautions appropriées lorsque le potager est utilisé à proximité ou par des personnes nécessitant une surveillance étroite, y compris les enfants.
3. La sécurité de cet appareil n'est garantie que si ces instructions sont correctement suivies. Elles doivent être conservées pour tout entretien futur.
4. N'utilisez jamais votre potager si la prise ou le cordon sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés ou tombés dans l'eau auparavant, il se peut que votre potager ne fonctionne pas. Si c'est le produit, veuillez contacter le service d'assistance.
5. Le cordon ou les composants électriques ne doivent être exposés à aucun liquide ou détergent.
6. Nettoyez le potager à l'aide d'un chiffon légèrement humide, doux et propre.
7. Ne jamais utiliser à l'extérieur.
8. Ne jamais mouiller ou immerger votre potager dans l'eau.
9. Gardez le potager éloigné de toute source directe de chaleur.
10. Ne placez pas et ne plongez pas le cordon, la prise, le panneau d'éclairage LED dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
11. Le câblage électrique doit être conforme aux réglementations locales et réalisé par des techniciens qualifiés.
12. Ce produit est destiné à un usage domestique et résidentiel uniquement. Il n'est pas approuvé à des fins d'utilisation commerciale.
14. N'utilisez pas la lampe à d'autres fins que son usage principal.
15. Tout changement ou modifications apportés à ce produit ou tout usage inapproprié de ce produit mettra automatiquement fin à sa garantie et à la responsabilité du vendeur.

Retrouvez tous les conseils et les accessoires
dont vous aurez besoin sur
www.bioponis.com

